Instructivo para la carga manual y masiva en el aplicativo



2025

Este instructivo tiene como objetivo guiar a los usuarios de MDC – hidrología en el proceso de carga de datos, tanto de manera manual como masiva, asegurando que puedan utilizar las funcionalidades que ofrece esta herramienta.

Te recomendamos revisar detenidamente este documento antes de comenzar a utilizar el aplicativo para familiarizarte con todas sus características y optimizar tu experiencia.

Ten en cuenta que las opciones de menú en esta guía corresponden a las disponibles para el rol de **administrador del sistema**. Para el caso de empresas de generación, este podría ser diferente, por lo que le sugerimos seguir al pie de la letra, las opciones que se desplieguen.

Carga manual de la información operativa

En el menú superior de Portal MDC (figura 1), selecciona la opción Hidrología.



	Ver Menú
	Activos y Parámetros
Limpiar Reporte Cons	ultar Nuevo

Figura 1. Menú superior y opciones temáticas generales.

A continuación (figura 2), debes escoger la opción *Reporte de Datos Hidrológicos*.

	Ver Menú
	📀 Regresar a Hidrología
Limpiar Reporte	Reporte de Datos Hidrológicos 💙 🗨
	Productos >
	Curvas de Operación ゝ
0	Configurar Variables por Compañías
	Configuración Hidrología ゝ

Figura 2. Submenú de opciones asociadas con hidrología.



Esta opción permite acceder a un submenú (figura 3), donde encontrarás las opciones de **carga manual y carga masiva**.



Figura 3. Opciones de reporte para la información hidrológica operativa.

La carga manual se refiere al reporte de datos individuales, bien sea porque debes reportar tu información hidrológica antes de la ejecución del Informe Diario de Operación (IDO) o cuando vas a corregir algún dato previamente almacenado, dentro de los plazos establecidos por el CNO: (datos del mes inmediatamente anterior, pueden ser actualizados hasta el día 7 del mes actual).

Una vez seleccionada la carga manual, se despliega un nuevo menú (figura 4), donde deberás seleccionar el nombre de la compañía, el elemento a cargar y el día energético cuya información será cargada o editada.

A Dienvenido(a). SU NOMBRE Portal MDC Modelo de Datos Común		Ver Menú
Hidrologia / Carga Manual		
Carga Manual		
Compañia Operadora ^(*) Elemento ^(*)	Fecha Dia Energético 😨	

Figura 4. Modal de carga manual de información hidrológica.



En el cuadro de Compañía operadora (figura 4), por defecto aparecerá la empresa (o empresas) para la(s) cual(es) el usuario está autorizado para reportar información operativa.

En el cuadro de elemento, podrás seleccionar entre los tres elementos disponibles para los cuales se reporta la información: estación, arco o embalse. Esta opción es útil cuando vas a editar datos cargados anteriormente, pero no quieres que se desplieguen todas las variables, sino aquellas del elemento de interés. Ten en cuenta que, si seleccionas uno de los elementos, debes cerciorarte de que antes de enviar la nueva información, los datos de los demás elementos estén completos. En la versión actual cuando se recuperan los datos, aquellos que tienen valor cero en la base de datos se muestran al usuario como una caja vacía y para que el sistema acepte la información es necesario que sean llenados con "cero". En una versión posterior de esta aplicativo, ya no va ser necesario el llenado con "ceros" de las casillas vacías.

Considera el siguiente ejemplo con datos ficticios (figura 5), en el cual se van a cargar o editar manualmente uno o más valores asociados a la variable *embalse* de la empresa ENEL, para el día energético del 7 de febrero del 2025. Al seleccionar a ENEL como *compañía operadora*, el elemento *embalse* y el día energético 7 de febrero de 2025, se desplegará lo siguiente:



arga Ma	nual						
Compañía Op	eradora 🕐	Elemento 🕐	Fech	a Día Energe	ético 🕐		
ENEL	X 💌	Embalse	× -	25-02-07			
Elemento	Código de Elemento	Nombre del Elemento	Variable	Detalle	Valor Anterior	Valor ?	Unidad de Reporte
Embalse	AGREGADO	AGREGADO BOGOTÁ	VOLUMEUT	SINDET	446.328	445.7	Mm3
Embalse	BETANIA	BETANIA	NIVEL	SINDET	558.27	525.7	m.s.n.m
Embalse	BETANIA	BETANIA	VOLUMEUT	SINDET	541.017	564.7	Mm3
Embalse	CHUZA	CHUZA	VOLUMEUT	SINDET	75.254	74.7	Mm3
Embalse	ELQUIMBO	EL QUIMBO	NIVEL	SINDET	706.55	715.7	m.s.n.m
Embalse	ELQUIMBO	EL QUIMBO	VOLUMEUT	SINDET	1346.475	1328.7	Mm3
	GUAVIO	GUAVIO	NIVEL	SINDET	1616.87	1614 7	msnm

Figura 5. Modal de carga manual de información hidrológica

En la tabla de la figura 5, las columnas corresponden al elemento (en este caso *embalse*), el código del elemento (su nombre dentro del sistema MDC), el nombre del elemento, la variable de interés, su detalle, el valor del día energético anterior al cual vas a editar o subir la información (en este caso, el 6 de febrero de 2025) y que te servirá como referencia comparativa; la columna valor donde vas a editar el valor del día energético 7 de febrero de 2025, y las unidades en las que se declara la información.



Es importante anotar que si la **carga manual** corresponde al primer reporte del día (la que se hace a primeras horas de la mañana), el sistema recupera los valores asociados con el día energético previo al actual, es decir el de dos días atrás. Los valores del último día energético (día calendario – 1) serán los mismos cargados como día energético menos un día (día calendario - 2). Esto se hace como ayuda, con el fin de que sirvan de referencia al momento de realizar la carga inicial.

Luego de la ejecución del proceso *informe diario de operación* (IDO), también podrás -en cualquier momento- editar la información bien sea mediante una carga manual o masiva.

En la figura 6 (nuevamente con datos ficticios) se muestra un ejemplo de edición manual de la información previamente cargada, para el día energético 17 de febrero de las estaciones reportadas por una empresa. Como podrás notar, aparecen cuadros de texto sin valor (vacíos) cuando el valor inicialmente reportado (al comienzo del día) fue de cero.

XM 🖁	Portal MDC Iodelo de Datos Común							Ver Menú	
ologia / Carga Manual									
Carga Manual									
Compañía Operadora	3	Elemento 💿		Fecha Día Energético	0				
ENFI	×	Fstacion	× .	2025-02-17		tt			
Flowente	Cédice de Flowente	Nambra del Flomento		Verieble	Datalla	Malas Antonias	Valax 🕥	Unided de Reserte	
Estacion	SECOBOGO	AFORO SAN FRANCISCO		CALINE	TOTAL	0	1.06	m3/s	ĺ
Estacion	BATAGUAV	BATATAS		CAUNAT	NATURA	0	4295	m3/s	
Estacion	BETAMAGD	BE IANIA		CAUINE	TOTAL	0	1327.05	m3/a	
Estecion	BETAMACD	BETANIA		CAUNAT	NATURA	0	1627.88	m3/a	
Estacion	DETAMAG1	DETANIA CP		CAUNAT	APNORE	0	5120.8	m3/s	
Estacion	ALICBOGO	BOGOTÀ		CALINE	TOTAL	0	18.59	m3/s	
Estacion	ALICBOGO	BOGOTÁ		CAUNAT	APNORE	0		m3/s	
1.44444		ารระบบ ราวารมาการ ระ มาสโก				·	ditar Carga	Enviar Guarda	

Figura 6. Modal de carga manual y edición de información operativa.

En este caso, y como mencionábamos anteriormente, habrá que completar el valor, ya que esta vista no recupera el valor de cero (aunque esté guardado en la base de datos). Una vez editada la información y llenados los cuadros vacíos, se activará (pasará a color naranja) la opción guardar.



Ten en cuenta que, si estás editando únicamente un elemento (por ejemplo, estación), es posible que haya otros elementos (embalses o arcos) con el cuadro de texto asociado a alguna de sus variables en vacío. De ser así, no podrás guardar la información sin haber revisado las otras variables y llenado los cuadros vacíos. Esto se puede observar en la figura 7.

Observa que se completó en "cero" el valor faltante en el cuadro de texto. Sin embargo, no se permitió cargar la información y se desplegó el mensaje de error "el número de variables reportado por el agente no coincide con el número de variables activas para su reporte".

rga Manual								
mpañia Operadora	0	Elemento 🕐		Fecha Dia Energètico				
NEL	× .	Estacion	*	- 2025-02-17		8		
Elemento	Código de Elemento		Nor	Info	×	Valor Anterior	Valor 🕐	Unidad de Reporte
Estacion	SFCOBOGO		AFC El número de variables reportad	las por el agente no coincide c	on el número	0	1.06	m3/s
Estacion	BATAGUAV		de variables	activas para su reporte		0	4295	m3/s
Estacion	BETAMAGD			-		0	1327.05	m3/s
Estacion	BETAMAGD				copiar	0	1627.88	m3/s
Estacion	BETAMAG1		BETANIA CP	CAUNAT	APNORE	0	5120.8	m3/s
Estacion	ALICBOGO		BOGOTÁ	CAUINF	TOTAL	0	18.59	m3/s
Estacion	ALICBOGO		BOGOTĂ	CAUNAT	APNORE	0	0 🗲	m3%
President	DOLUME BUD		numen exists of security		DOMOTO	*	47.80	
						(E	ditar Carga 🔹 🔵 🦳	Envlar Guarda

Figura 7. Modal de carga manual y edición de información operativa.

Por lo tanto, es necesario revisar los otros elementos (en este caso embalse y arcos) y completar los cuadros de texto vacíos con "cero". Luego de ello la información podrá ser guardada y cargada en el sistema.

En este sentido, podrías considerar no seleccionar ningún elemento durante las cargas manuales. Así, por defecto se desplegarían TODAS las variables que debes reportar y podrás verificar si la información esté completa y sin cuadros vacíos.



Con la información completa y habiendo guardado los datos, se despliega la pantalla de la figura 8, la cual muestra las verificaciones de formato junto con las validaciones de advertencia:

Xm	PORTAL MIDC Modelo de Datos Com	ún								Ver Menú	
<u>Hidrología</u> / Carga Man	nual										
Carga Manua	al										
Compañía Opera	dora 💿	Elemento 🧿	Fed	cha Día Energétic	• 🤊						
ENEL		X .*	~ 20	025-02-17							
										_	
Embalse	BETANIA	BETANIA		NIVEL	SINDET	0	5559.88	m.s.n.m	c	к 🎯	
Embalse	BETANIA	BETANIA		VOLUMEUT	SINDET	630.068	646.792	Mm3	- (» ©	
Embalse	CHUZA	CHUZA		VOLUMEUT	SINDET	71.109	70.834	Mm3	- (» ©	
Embalse	ELQUIMBO	EL QUIMBO		NIVEL	SINDET	0	7031.48	m.s.n.m	c	к 🎯	
Embalse	ELQUIMBO	EL QUIMBO		VOLUMEUT	SINDET	1341.187	1354.195	Mm3	- (•	I
Embalse	GUAVIO	GUAVIO		NIVEL	SINDET	0	1610.67	m.s.n.m	c	к ок	÷.,
							Editar Carg	Env	iar	Guardar	



Las validaciones de formato en este ejemplo (penúltima columna de la figura 9) están relacionadas con la restricción a dos cifras decimales de cada una de las variables. Por lo tanto, se recomienda que los valores de las variables de la primera carga de la mañana sean cargados con el formato requerido, ya que el sistema te las va a aceptar, pero si posteriormente deseas realizar la edición manual de estos datos, te obligará a hacerlo de todos modos.

Una vez realices estos ajustes, podrás enviar la información oprimiendo el botón *enviar*. Si todo está correcto, desaparecerán las verificaciones de formato (ojos anaranjados) tal y como se observa en la figura 9.



<u>gia</u> / Carga Ma	Modelo de Datos Com	ûn							VerM	enu
rga Manu	al									
mpañía Opera	idora 💿		Elemento 📀	Fecha Día Energ	jético 🕐					
NEL		×		2025-02-17						
							-			
Arco	DESCTOMI		DESCARGA DE TOMINÉ	DENOTU	OTRDES	0	8.5	m3*1000	ок	0
Arco	DESCALIC		DESCARGAS DE ALICACHIN	DENOTU	QAMBI	0	1108.44	m3*1000	ок	OF
Arco	GENEBETA		GENERACIÓN EN BETANIA (VOLUMEN TURBINADO)	DESTUR	GENERA	0	29481.35	m3*1000	ок	0
Arco	GENECHAQ		GENERACIÓN EN CHARQUITO (VOLUMEN TURBINADO)	DESTUR	GENERA	0	1375.95	m3*1000	ок	0
Arco	GENEQUIM		GENERACIÓN EN EL QUIMBO (VOLUMEN TURBINADO)	DESTUR	GENERA	0	7183.39	m3*1000	ок	0
Arco	GENEGUAV		GENERACIÓN EN GUAVIO (VOLUMEN TURBINADO)	DESTUR	GENERA	0	1755.48	m3*1000	ок	0
Arco	GENENUEV	GEI	NERACIÓN EN PAGUA (VOLUMEN TURBINADO CADENA NUEVA)	DESTUR	GENERA	0	1670.59	m3*1000	OK	0

Figura 9. Ejemplo de validación exitosa del formato de los valores cargados.

En la figura 9, sólo quedan activas las advertencias de carga de la última columna, las cuales deberás revisar antes de almacenar los datos en el sistema.

Dado que las advertencias en la última columna no son restrictivas, puedes guardar la información en el sistema, dando clic en la opción *guardar*. Luego de esto, se desplegará el mensaje "*Registrado satisfactoriamente*", que indica, que la información fue guardada correctamente en el sistema MDC-Hidrología (ver figura 10).

X m	Portal MDC Modelo de Datos Común							Ver Me	enú
<u>idrologia</u> / Carga Ma	nual								
Carga Manu	al								
Compañía Opera	idora 🗿	Elemento 💿	Fecha Dia	Energético 🕜					
ENEL		×	- 2025-0	2-17					
			succes		×	-			
Arco	DESCTOMI	DESCARGA	aistrado satisfactoriame	nte	0	8.5	m3*1000	ок	ок
Arco	DESCALIC	DESCARGASI			0	1108.44	m3*1000	ок	ок
Arco	GENEBETA	GENERACIÓN EN BETANI/		Aceptar	0	29481.35	m3*1000	ок	ок
Arco	GENECHAQ	GENERACIÓN EN CHARQUINO (VOLUMENTONDINADO)	UL3		0	1375.95	m3*1000	ок	ок
Arco	GENEQUIM	GENERACIÓN EN EL QUIMBO (VOLUMEN TURBINADO)	DES	TUR GENERA	0	7183.39	m3*1000	ок	ок
Arco	GENEGUAV	GENERACIÓN EN GUAVIO (VOLUMEN TURBINADO)	DES	TUR GENERA	0	1755.48	m3*1000	ок	ок
Arco	GENENUEV	GENERACIÓN EN PAGUA (VOLUMEN TURBINADO CADENA NUEV	(A) DES	TUR GENERA	0	1670.59	m3*1000	ок	ок
Arro	DESMACHE	PERDIDAS ACHEDUCTO ROGOTĂ	DEN	OTH ACHEDH	n	2 43	m3*1000	OK	ок *
						Editar Carg	a Enviar	GL	

Figura 10. Mensaje de confirmación de carga exitosa.



Carga masiva de la información operativa

En Hidrología, el proceso de carga masiva consiste en procesar o enviar un archivo con formato *.csv, *.txt o *.nep,

A diferencia de la carga manual, donde los valores de las variables para un día específico son introducidos manualmente, la carga masiva permite subir la información utilizando un archivo externo.

Esta carga masiva se puede realizar de dos formas diferentes: por día energético o por variable. Para acceder a este módulo, se sigue de manera análoga, la siguiente secuencia de acceso: Ver Menú / Hidrología / Reporte de Datos Hidrológicos / Carga Masiva. En la figura 11 se aprecia el despliegue de opciones para una carga masiva de datos. Esta carga se puede realizar de dos formas diferentes, según la necesidad (opción "*Criterio de Carga*"): por día energético o por variable, como se verá a continuación.

Modelo de Dato	C os Común		Ver Menú
Hidrología / Carga Masiva			
Compañia Operadora () AES COLOMBIA	Criterio de Carga 📀	Fecha Dia Energético 💿	
	Su	elta el archivo <mark>.csvtxt,.nep</mark>	
	•	Adjúntalo	

Figura 11. Modal de carga masiva de la información operativa.



Criterios de carga

• Por día energético

Esta opción permite cargar todas las variables para una empresa, y para un día energético específico. Es ideal cuando se realiza la primera carga del día y/o el reporte contiene muchas variables. También es útil, cuando este archivo es obtenido mediante un proceso automático que captura y consolida toda la información de una empresa (mediante alguna aplicación específica).

Como ejemplo, en la figura 12, se puede ver el contenido del archivo externo para la empresa URRÁ, para un día energético cualquiera:

File Edit	Search	View En	ncoding	Language	Settings	Tools	Macro	Run	Plugins	Window	?						-	- 1	•	×
۵ 📑 🕞	E 🔒	ا 🖨 🍙	🚜 🐚 I	6 D (2 🏙 🐴	2 🔍	🗨 📭		E7 1	JE 🧔 🛛	1	<i>k</i>) :	3 💿	•			<u>ii</u> iic			
닅 DatosUrr	rá.csv 🗵																			
1	ESTAC	ION;U	RR1SI	NU;CAU	JNAT;N	ATUR	A;342	2.19												
2	EMBAL	SE;UR	RA1;N	IIVEL;S	SINDET	;127	.23													П
3	EMBAL	SE;UR	RA1;V	OLUMEU	JT;SIN	DET;	973.7	9												П
4	ARCO;	DESCU	RR1;D	ENOTU;	FONDO	;0														Ш
5.	ARCO;	GENEU	RR1;D	ESTUR;	GENER	A;22	582.4	1												Ц
6.	ARCO;	VERTU	RR1;D	ENOTU;	VERTI	M;0														
, Normal text	file	length : 2	210 line	s : 6		Ln:3	Col:8	Pos : 8	33			Wind	ows (CR	LF)	UTF-8	-BO	м	11	4S	.:

Figura 12. Ejemplo del formato estándar de carga masiva por archivo

El archivo anterior consta de seis (6) filas con los nombres asociados al tipo de elemento (estación, embalse o arco). Cada fila o registro contiene cinco (5) campos o columnas con el nombre del elemento, el código de la variable, el nombre de la variable, el detalle de la variable y el valor de la variable. Cada campo está separado por el punto y coma (;).

Ten en cuenta que debes respetar tanto el formato del archivo, como de los valores numéricos que se reportan, los cuales deben ser consistentes como se evidenció arriba en el apartado "*Carga manual de la información operativa*". Adicionalmente, para facilitar la preparación de este archivo externo, el orden de cada línea del archivo no es importante. Por comodidad y facilidad de seguimiento se recomienda agruparlos por tipo de elemento (estación, embalse, arco).



• Por variable

A diferencia de la carga por día energético donde todas las variables correspondían a un mismo día, en la carga por variable todas las líneas del archivo externo corresponden a la **MISMA VARIABLE**, pero para diferentes días. Este se evidencia en la figura 13.



Figura 13. Ejemplo de carga masiva por variable.

Como se puede ver en el archivo de la figura 13, la información que se desea cargar está asociada con una sola variable, en este caso la estación que mide los aportes del caudal natural diario al embalse de URRÁ. Los datos que se desean actualizar corresponden a los días 18 a 20 de diciembre de 2023.

Para ambos casos (carga masiva por día energético o carga masiva por variable), existen dos formas de subir la información, tal como se presenta en la figura 14:

Portal MDC Modelo de Datos Comi	n		Ver Menú
Hidrología / Carga Masiva			
Carga Masiva			
Compañia Operadora 💿	Criterio de Carga 🧿		
ENEL	× 👻 Variable	X w	
		Suelta el archivo .csv,.txt,.nep	
		Adjúntalo	

Figura 14. Modal para carga masiva de datos hidrológicos.



En el ejemplo de la figura 14, se seleccionó en *Compañía Operadora*, la empresa **"ENEL"** y luego en *Criterio de carga* se seleccionó **"Variable"**. Por lo tanto, el archivo de la variable se puede arrastrar desde un explorador y ponerlo en el recuadro donde está el ícono de la nube. O, si lo prefieres buscar, lo puedes hacer oprimiendo el botón **"Adjúntalo"**, el cual despliega un cuadro de diálogo que te permitirá navegar por la estructura de archivos del equipo, tal como se presenta en la figura 15:

Modelo de Datos	Común			Ver Menú
Carga Masiva				
Compañia Operadora 🎯		Criterio de Carga 🔞	C Abric	×
ENEL	X w	Variable × v	$\leftrightarrow \rightarrow \circ \uparrow$ \sim \sim \sim \circ	Buscar en Pensiones 🔎
			Organizar 🔻 Nueva carpeta	≡ • □ 0
		Suelta el archivo.csv, t Adjuntato	L nep	Hingún demonte concide can el
			Nombre de archivo:	Archivos personalizados (*.csv;' ~
			Cargar desde un dispositivo móvil	Abrir Cancelar

Figura 15. Cuadro de diálogo para seleccionar el archivo de carga masiva.

Una vez subido el archivo, se despliega la información en pantalla (figura 16).

	Model	al MDC o de Datos Común					-	Ver Menú
Hidrología /	/ Carga Masiva							
Carga	a Masiva							
Compa	añia Operadora 🕐		Criterio de Carga 🝞					
URR	A	× •	Variable	X ¥				
	Fecha	Elemento	Código de Elemento	Nombre del Elemento	Variable	Detalle	Valor	Formato
1	2023-12-18	ESTACION	URR1SINU		CAUNAT	NATURA	140.22	OK
2	2023-12-19	ESTACION	URR1SINU		CAUNAT	NATURA	131.09	OK
3	2023-12-20	ESTACION	URR1SINU		CAUNAT	NATURA	197.45	OK
					Cargar	de Nuevo	Enviar	Guardar

Figura 16. Verificación de formato del archivo de carga masiva.

Como se puede ver en la figura 16, el despliegue de los datos es similar a la observado en las figuras 5 y posteriores. En este caso, los mensajes y opciones



serán también similares. Dado que la verificación del formato fue exitosa, deberás oprimir la opción de enviar. Al oprimir enviar se activan las validaciones respectivas de cada dato, tal como ocurriera en la carga manual de la información (figura 17).

arga	a Masiva								
ompa	iñía Operadora ?)	Criterio de Carga ?						
URR	Ą	×	- Variable	× 👻					
	Fecha	Elemento	Código de Elemento	Nombre del Elemento	Variable	Detalle	Valor	Formato	Date
4	2023-12-18	ESTACION	URR1SINU	URRÁ	CAUNAT	NATURA	140.22	OK	0
·	2022 42 42	ESTACION	URR1SINU	URRÁ	CAUNAT	NATURA	131.09	ок	0
2	2023-12-19		LIDD16INU	URRÁ	CAUNAT	NATURA	197.45	ок	0
2	2023-12-19	ESTACION	URRISINO						

Figura 17. Ejemplo de carga masiva por variable, con verificación exitosa de formato.

Si no se realiza ningún cambio y si los mensajes de advertencia sobre el dato (última columna) son aceptados por el usuario, puedes oprimir la opción de "Guardar", la cual sobreescribirá los datos en la base de datos y creará una nueva versión del mismo y desplegará el mensaje de carga exitosa que se aprecia en la figura 18.

logia /	Carga Masiva								
arga	Masiva								
ompa	ñia Operadora 🧿)	Criterio de Carga ③						
URRA	A.	×	* Variable	× •					
			\oslash	Êxito	×				
				La carga de los datos a terminando satisfacto	oriamente.				
	Fecha	Elemento	Código de Elen			Detaile	Valor	Formato	Dates
1	2023-12-18	ESTACION	URR1SINU		Anontor	NATURA	140.2	2 ОК	
2	2023-12-19	ESTACION	URR1SINU		мсерыя	NATURA	131.0	9 OK	0
3	2023-12-20	ESTACION	URR1SINU	URRÁ	CAUNAT	NATURA	197.4	5 ОК	

Figura 18. Mensaje de carga masiva exitosa.

Ten en cuenta que en ambos casos de carga masiva (por día energético o por variable) no es posible editar el dato en la misma aplicación. De ser necesario, podrá hacerlo de dos forma, bien sea abandonando la carga del archivo, editarlo en su



fuente y repetir el procedimiento de carga; o cargarlo y luego editar el día energético de interés.





#